

Parameterliste *Sunny Boy 1100LV*

Alle Parameter werden *Sunny Data* oder *Sunny Boy Control* beim Konfigurieren des *Sunny Boy 1100LV* jeweils mitgeteilt. Nachfolgende Tabelle zeigt die Parameterliste:

Name	Einheit	Wertebereich		Defaultwerte (bei PV-Eingangsspannung)	Änderung durch ...
		von...	bis...		
SMA-SN					fest
Upv-Start	V	15,0	60,0	25,0	Installateur
T-Start	S	5,0	300,0	10,0	Installateur
T-Stop	S	1,0	1800,0	2,0	Installateur
Usoll-Konst	V	15,0	60,0	60,0	Installateur
P limit	W			1100	fest
I-NiTest	mA	0	15000	4500	Installateur
Uac-Min	V	180	300	198	Installateur
Uac-Max	V	180	300	251	Installateur
Fac delta-	Hz	0	4,5	0,19	Installateur
Fac delta+	Hz	0	4,5	0,19	Installateur
d Fac-Max	Hz/s	0,005	4	0,25	Installateur
Zac-Max	mOhm	0	20000	1700	Installateur
dZac	mOhm	0	2000	350	Installateur
Hardware-BFS	Version				fest
Software-BFR	Version				fest
Software-SRR	Version				fest
Betriebsart				Mpp-Betrieb	Installateur
Speicherfunkt.				Keine	Installateur
Default				GER / ENS	Installateur
Storage				Permanent	Installateur

Tabelle 9.1: Parameterliste des *Sunny Boy 1100LV*

Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung des Gerätes dienen, bleiben vorbehalten.